



Parapety wewnętrzne

- idealne dopasowanie do kolorów okien
- odporne na wilgoć i zarysowania
- łatwe w montażu

ZAKOŃCZENIE LEWE 75 SL...L		ZAKOŃCZENIE PRAWE 75 SL...R		PARAPET 15 CM 7515		PARAPET 20 CM 7520		PARAPET 25 CM 7525		PARAPET 30 CM 7530		PARAPET 35 CM 7535		PARAPET 40 CM 7540	
40 x 400 mm	40 x 400 mm	4 x 15 cm L - 6,0 m	4 x 20 cm L - 6,0 m	4 x 25 cm L - 6,0 m	4 x 30 cm L - 6,0 m	4 x 35 cm L - 6,0 m	4 x 40 cm L - 6,0 m								
25 szt.	25 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.								
25 zakończeń	25 zakończeń	6 mb	6 mb	6 mb	6 mb	6 mb	6 mb								
		PALETA (136 szt.) 816 mb	PALETA (110 szt.) 660 mb	PALETA 88 szt.) 528mb	PALETA (70 szt.) 420 mb	PALETA (62 szt.) 372 mb	PALETA (54 szt.) 324 mb								
		1587 kg	1548 kg	1449 kg	1321 kg	1318 kg	1278 kg								



MONTAŻ ZAKOŃCZEŃ PARAPETÓW
Zakończenia montować na klej PVC. Dla zachowania lepszej estetyki spoiny używać należy klejów bezbarwnych.

MONTAŻ PARAPETÓW

Parapety o konstrukcji komorowej można montować na różne sposoby, w zależności od potrzeb i konstrukcji budynku. Najczęściej spotykane sposoby to klejenie bezpośrednio do muru za pomocą klejów montażowych, zapraw klejowych lub murarskich. Parapety można też montować na podporach, używając do połączenia spodniej części parapetu z podporą wkrętów do drewna. Odległość spodu parapetu od kaloryferów i innych źródeł ciepła powinna wynosić minimum 10cm!

